PENTAX

K1000



Gratuit - Not for resale - Free download at 35mm-compact co

TABLE DES MATIERES

Organes de réglage et de commande						٠				1
Caractéristiques techniques										4
Montage des objectifs										6
Pile										7
Mode d'emploi abrégé										8
Chargement et avancement du film .										10
Affichage de la sensibilité ASA du film										11
Cadrage et mise au point										12
Obturateur										13
Tenue de l'appareil										14
Déchargement du film								,	÷	15
•										
Synchronisation du flash				6						16
Echelle de profondeur de champ										18
Conseils pratiques concernant l'expo										20
Déclenchement manuel de l'obturate										21
Photographie en lumière infrarouge										22
Surimpressions volontaires										23
Limites de couplage										24
Mesures à pleine ouverture ou à ouve										25
Emploi d'objectifs Takumar classique	8	a	V	S			٠			26
Résistance aux températures extrême	98	e	t :	31	1)	(
variations de température				٠	*		٠	٠	٠	28
•										
Entretien de l'appareil										30
Garantie								ï		32

Les objectifs SMC Pentax et les accessoires Pentax sont concus et fabriqués conformément à des spécifications Asahi Pentax très précises. Les objectifs et les accessoires d'autres marques ne sont pas fabriqués à ces spécifications précises et leur emploi sur un boîtier Pentax peut donner lieu à des difficultés ou même endommager l'appareil. Asahi Pentax ne peut endosser aucune responsabilité ni obligation en ce qui concerne des difficultés résultant de l'emploi d'objectifs et d'accessoires d'autres marques sur des hoitiers Asahi Pantay

ORGANES DE REGLAGE ET DE COMMANDE



•Gratuit - Not for resale - Free download at 35mm-compact.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type Reflex mono-objectif 24 x 36 mm avec posemètre TTL incorporé. Formats du film Film 35 mm: négatifs 24 x 36 mm. et des négatifs Objectif normal SMC Pentax 1:2 f = 55 mm avec diaphragme à présélection automatique. Diamètre des filtres: 52 mm. Distance de mise au point la plus rapprochée: 45 cm. Obturateur Obturateur à rideaux en soie cacutchoutée Vitesses: B. 1 à 1/1000 sec. Viseur à prisme en toit avec dépoli de Viseur visée à plage de microprismes à quadrillage ou stigmomètre. Grossissement à la grandeur naturelle avec l'objectif normal de 55 mm mis au point sur l'infini. Oculaire réglé à -1.0 dioptrie Miro Miroir à retour rapide doté d'amortisseurs spéciaux qui réduisent les vibrations au minimum. Monture à balonnette Pentax Monture porte-objectifs Avancement du film Levier à rochet d'armement rapide et d'avancement du film. Position écartée de 10°, course d'armement de 160°.

Signal d'armement à côté du bouton de déclenchement

Manivelle assurant un rebobinage rapide

A retour automatique

du film.

Compteur de vues

Rebobinage du film

Synchronisation

Griffe porte-accessoires à contact de synchronisation X pour flash à contact sabot, Synchronisation X au 1/60 sec.

Posemètre

Le posemètre à cellule au CdS mesure la luminosité moyenne du dépoil à pleine ouverture. Il est directement coupé à la vitesse d'obturation, à la sensibilité du film et à l'ouverture du diaphragme. Contrôle de l'exposition par centrage de l'alguille. Plage de couplage de 20 à 3200 ASA. Limite de couplage de IL 3 à 18 pour films de 100 ASA.

Alimentation: une pile à l'oxyde d'argent de 1.5 V.

Dimensions

Photo-interrupteur incorporé. Avec objectif 1:2 f = 55 mm: largeur 143 mm x hauteur 91,4 mm x profondeur 91 mm

is 845 g avec o

845 g avec objectif 1:2 f = 55 mm 620 g sans objectif.

MONTAGE DES OBJECTIFS



 Enlevez le bouchon arrière de l'objectif et le bouchon du boîtier de l'appareil.

2. Faites coïncider le point rouge

Les points rouges sont difficilement visibles dans l'obscurité. Dans ce cas, alignez, au toucher, le repère en relief @ de la monture de l'objectif avec le poussoir @ de devrouillage de l'objectif. Tournez ensuite l'objectif jusqu'à encliquetage, comme indiqué cidessus.





4. Pour enlever l'objectif, tenez l'appareil de la main gauche. Appuyez sur le bouton de déverrouillage ® tout en tournant l'objectif de la main droite en sens inverse d'horloge.





Une pile à l'oxyde d'argent est livrée séparément dans l'emballage. Prenez soin de la mettre en place avant l'usage.

ATTENTION





MISE EN PLACE DE LA PILE

A l'aide d'une pièce de monnaie, dévissez le couvercle du logement de pile. Placez la pile dans son logement, le côté marqué (+) étant tourné vers l'extérieur. Lorsque la pile est usée, remplacez-la par une pile Eveready 576E ou Mallory MS76H ou un modèle équivalent.

TEST DE PILE

Amence, le barillet des vitesses en position B (pose). Affichez une sensibilité de film de 10 ASA. Observez l'alguille du possemètre dans le viseur. Si l'alguille demeure immobble en position supérieure, la pile est encore en bon éat; sinon remplacez la pile. N'oubliez pas d'emmener des piles de rechange en voyage.



l'acide secrété par la peau. C'est pourquoi il convient de ne manipuler la pile que par ses bords et avec un chiffon sec-Avant de placer la nile dans l'appareil, essuvez-la bien à l'aide d'un chiffon afin d'enlever la corrosion. La pile n'est pas rechargeable. Ne jetez pas une plle usée au feu car elle risque d'exploser. Il convient de toulours couvrir l'objectif de son houghon lorsque l'appareil n'est pas utilisé, Laisser l'objectif découvert pendant une période prolongée a pour effet d'épuiser la pile.

La pile peut être attaquée par

MODE D'EMPLOI ABREGE



MISE EN CIRCUIT DU POSEMETRE
Il suffit d'enlever le bouchon d'objectif pour que le posemètre soit
en circuit. Les cellules CdS mesurent la lumière traversant
l'objectif pour indiquer l'exposition correcte.

 AFFICHAGE DE LA SENSIBILITE DU FILM
 Soulevez la couronne extérieure du barillet des vitesses et tournezla jusqu'à ce que l'indice ASA du film se trouve en regard du repère oranne. le long du chiffre 1.



3 SELECTION DE LA VITESSE D'ORTUBATION

Tourne: le bafillet des vilesses jusqu'à ce que la vilesse choisie se trouve en face du repére. Il convient, normalement, de choisie se trouve en face du repére. Il convient, normalement, de choisie se trouve en face d'obturation la plus rapide possible afin d'évirer les flous de bougé. Pour les prises de vues extérieurse en lumière du jour, commence par choisir le 1/125 sec. et, pour les prises de vues intérieurse. le 1/80 sec.



CADRAGE ET MISE AU POINT
 En observant le sujet dans le viseur, tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.

5. SELECTION DE L'OUVERTURE DU

DIAPHRAGME

L'alguille du posemètre se déplace lorsque l'on tourne la bague des disphargems. L'exposition sera correcte lorsque l'alguille est centrée. Si quelle que soit la position de la bague des diaphragmes, choisisser une autre vitesse de doturation. Si l'aiguille est décentrée du colé doturation. Si l'aiguille est décentrée du colé doturation. Si rapide. Si l'aiguille est convient donc de choisir une vitesse décentrée du côté du signe (--), le cliché sera sous sezopél. I colvient d'ord ce hobisir une possible sous sezopél. I colvient d'ord ce hobisir une l'aiguille sera sous sezopél. I colvient d'ord ce hobisir une l'aiguille sera sous sezopél. I colvient d'ord ce hobisir une l'aiguille sera sous sezopél. I colvient d'ord ce hobisir une l'aiguille sera sous sezopél. I colvient d'ord ce hobisir une l'aiguille sera sous sezopél. I colvient d'ord ce hobisir une l'aiguille sera sous sezopél. I colvient d'ord ce hobisir une l'aiguille sera sous sezopél. I colvient d'ord ce hobisir une l'aiguille sera sous sezopél. I colvient d'ord ce hobisir une sera sous sezopél. I colvient d'ord ce hobisir une sera sous sezopél. I colvient d'ord ce hobisir une sera sous sezopél. I colvient d'ord ce hobisir une sera sera



6. DELERCHERCHER I ACtionnez le levider d'armement rapide. Tenez fermement l'appareil et appuyez sur le bouton de déclenchement. Actionnez ensuite à nouveau le levier d'armement rapide pour que l'appareil soit prèt pour la prochaine prise de vue. (Lors de la prise d'une série de vues dans les mêmes conditions d'éclariage, il n'est pas nécessaire de répêter les opérations décrites au navarranhe 5.







CHARGEMENT ET AVANCEMENT DU FILM







N'exposez pas le film à la lumière directe lors du chargement.

 Tirez sur le bouton de rebobinage jusqu'à ce que le dos s'entreouvre.

Introduisez la cartouche de film dans son logement et enfoncez le bouton de rebobinage. Introduisez l'amorce du film dans la fente de la bobine réceptrice.

Faites avancer le film par des manœuvres d'armement/ déclenchement successives jusqu'à engrènement bilatérale des perforations sur le débiteur. Fermez le dos par une pression ferme.



Actionnez le tevier d'armement rapicle et assurez-vous que le bouton de rebobinage du liftourne en sens inverse d'hortige, ce qui indique que le film défille ce qui indique que le film défille versi la memer de captificable versi la memer de captificable versi la film que le compteur de vues indique le compteur de vues indique le chiffre "1", montrant ainsi que le compteur de vues indique le chiffre "1", montrant ainsi que le premier ciliche prét à être exposé.

AFFICHAGE DE LA SENSIBILITE

La sensibilité ASA de tous les films de 35 mm est indiquée sur la notice accompagnant chaque cardouche de film. La sensibilité est d'autant plus grande que l'indice ASA est élevé. Soulevez la couronne extérieure du barillet des vitesses d'obturation et tournez-la jusqu'à ce que l'indice ASA du film utilisé se trouve en regard du point-repère orange.

donné que ce cadran est couplé au posemètre.

7/100 2000 1370 1000 640 500 320 250 160 125 80 50 40 25 3200 1600 800 400 200 100 64 32 20



• Gratuit - Not for resale - Free download at 35mm-compact.com

CADRAGE ET MISE AU POINT

Dépoil de visée à plage de microprismes et quadrillage

Tout en observant le sujet dans le viseur, tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit parfaitement nette. Il existe deux manières de procéder, suivant le type de dépoil de visée utilisé.





Dépoli de visée à stigmomètre

Le dépoil de visée à plage de microprismes et quadrillage se constituée par un grand nombre d'anneaux concentriques, avec, au cente, un plage de microprismes. Avec ce système, l'image apparaix microprismes foraque la mise au point est correcte. Si la mise au point sur le sujet n'est pas parfaite, l'image est fragmentée par l'autre de l'autre de l'autre de l'autre l'autre de l'autre de l'autre de l'autre par l'autre de l'autre de l'autre de l'autre point sur les une l'autre de l'autre point sur les de l'autre de l'autre point sur les de l'autre de l'autre point sur les de l'autre point sur l'autre de l'autre de l'autre point sur les de l'autre de l'autre point sur les de l'autre point sur l'autre de l'autre point sur les de l'autre pui l'autre point sur les de l'autre point sur l'autre point sur les de l'autre point sur l'autre po

Un dépoli de visée à stigmomètre comporte, sur la face inférieure. une lentille de Fresnel au centre de laquelle se trouve un champ coupé horizontalement. Avec ce système de visée, lorsque l'appareil est tenu horizontalement et que la mise au point n'est pas parfaite, toutes les lignes verticales apparaissent. dans le viseur, comme étant constituées par une partie supérieure et une partie inférieure décalées l'une par rapport à l'autre. Pour la mise au point, tournez la baque de mise au point jusqu'à ce que les parties supérieures et inférieures soient parfaitement alignées.

ORTHRATEUR

Tourne le barillet des vitesses dans un sens ou dans l'autre pour anner la vitesse d'obturation choisie en face du repère. Ce réglage peut se faire une vant ou après l'amment. Lorsque l'on actionne le siveir d'amment trapide, le voyant d'amment in un service d'amment trapide, le voyant d'amment un utiliser a la position de synchronisation X desperate au chiffre 60 du barillet des vitesses, voyez la page 19. A la position 6 goosé du barillet des vitesses de l'autre d'autre d'enuer ouvert fant que le coulon de déclenhement est ministre enfoncé. L'obtursteur de mure ouvert lant que le coulon de déclenhement est ministre enfoncé.



ATTENTION

Aux vitesses d'obturation plus lentes que le 1/30 sec., appuyez fermement l'appareil contre un support stable ou montez-le sur un pied affin d'un support stable ou montez-le sur un pied da mécanisme de l'obturateur, déclenchez ce dernier avant de ranger l'appareil si celui-ci doit rester inutilisé pendant un certain temps.

•18 ratuit - Not for resale - Free download at 35mm-compact.com

TENUE DE L'APPAREIL

En règle générale, l'appareil doit être tenu de façon plus ferme avec la main qui n'actionne pas le déclencheur. Si vous tenez votre spareil de la main droite - c'est-à-dire celle qui actionne le déclencheur l'action de déclencher risque d'imprimer un mouvement indésirable à l'appareil. Très souvent, des images floues sont dues à un mouvement de l'appareil. Très souvent, des images floues sont dues à un mouvement de l'appareil.

Position horizontale Tenez fermement l'appareil de la main gauche, les bras prenant appui contre le corps.

B. Position verticale
Appuyez bien l'appareil avec la
main gauche contre le front, le
bras droit prenant appui contre le
corps.

C. Position verticale
Appuyez bien l'appareil avec la
main gauche contre le front,
élevez le bras droit, le bras
gauche prenant appui contre le
corps.







Gratuit - Not for resale - Free download at 35mm-compact.com

DECHARGEMENT DU FILM

Après que la dernière vue du film ait été exposée, le levier d'armement ne peut effectuer une course complète, es qui indique que le film est terminé et doit être rebobiné. Dépliez la manivelle de rebobinage. Enfoncez le poussoir de débrayage et tournez, la manivelle dans le sens indiqué par la flèche afin de rebobiner le film exposé dans la cartouche.

Carrouche.

Poursuivez le rebobinage jusqu'à ce que la tension de la manivelle se relâche, ce qui indique que l'amorce du film s'est détachée de la bobine réceptrice. Tirze sur le bouton de rebobinage (le dos du boîtier s'ouvre alors automatiquement) et sortez la cartouche.

s'ouvre alors automatiquement) et sortez la cartouche. EVITEZ D'EXPOSER LE FILM A LA LUMIERE DIRECTE LORS DU CHARGEMENT OU DU DECHARGEMENT.





SYNCHRONISATION DU FLASH






Le K100 comporte une prise de synchronisation X sur la face avant de boîteir ainsi qu'un contact de synchronisation X incorporé à la griffe porte accessoires. Le baleau de la page suivante indique les combinations de contact, de vitesse de doburation et de lampe fasta permettant de l'éclair. Si l'on ne se conforme pas strictement aux indications du tableau, la synchronisation sera défectueuxe. Il convient de remarquer que le réglage "X" corpspond exactement à la vitesse de 1/60 set. Sur le barillet des vitesses. C'est it a vitesse avec des l'absets électroliques.

Il convient d'utiliser la griffe à contact de synchronisation lors de l'emploi d'un flash à contact de synchronisation tel que le Pentax Autorobo. Dans ce cas, il est inutile de brancher le càble de synchronisation à la prise X sur le devant du botiter.

Le contact de synchronisation de la griffe porteaccessoires n'est en circuit que lorsqu'un l'absaccessoires n'est en circuit que lorsqu'un l'absélectronique à contact de synchronisation est monté sur la griffe. Il d'emerue hors circuit lorsque l'on utilise un flash électronique dont le câble de synchronisation est connecté à la prise X sur devant du botiler, ce qui évite à l'opérateur de recevoir des écharaces électriques accidentelles.



•17Gratuit - Not for resale - Free download at 35mm-compact.com

ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP

La profondeur de champ est l'espace compris entre le point le plus rapproché et le plus éloigné de l'appareil photographique à l'intérieur duquel, pour une ouverture de diaphragme donnée, tous les détails sont nets.

Pour connaîte la profondeur de champ pour une coverture de diaphragme donnée, il sulfif de mettre au point sur un sujet et de consulter l'échefie de profondeur de champ de l'objectif. Sur l'illustration c-lécasous, la bapage de misea sup noist est réglés eur une distance de 3 m., c'est-à-dire que l'objectif est au point sur un sujet siste à la mé l'apparaît. Les graductions qui se trouvert de part et d'autre du représ des distances correspondent aux ouvertures de d'autre du représ des distances correspondent aux ouvertures de d'autre du représ des distances correspondent aux ouvertures de d'autre du représ des distances correspondent aux ouvertures de d'autre du représ des distances correspondent aux ouvertures de d'autre du représ des distances correspondent aux ouvertures de d'autre du représ de l'autre de présent de l'autre de l'au

Par exemple, pour un objectif ouvert à 1/8, a plage de l'échetie des distances qui s'étend entre les deux s' indique la cone de netteté pour cette ouverture de disphragme. On constats, sur l'illustration, que cette zone de nette d'étend environ de 2,5 à en l. I convient de cette cone de nette d'étend environ de 2,5 à en l. I convient de de champ varie également. Pour connaître de flagon plus précise la profondeur de champ aux différentes ouvertures de disphragme, se recorter à la passe suivante.





TABLE DE PROFONDEUR DE CHAMP POUR OBJECTIF SMC PENTAX 55 mm

00	10m	5m	3m	2m	1m	0.6m	0.45m	Distance scale
46,127	8.242 ~12.719	4.525 ~ 5.587	2.826 ~3.197	1.923	0.982 ~1.019	0.594 ~0.606	0.447 ~0.453	1/2
32.963	7.702 ~14.273	4.360 ~ 5.863	2.762 ~3.284	1.894 ~2.118	0.975 ~1.026	0.592 ~0.608	0.446 ~0.454	f/2.8
23.090	7.012 ~17.482	4.134 ~ 6.333	2.672 ~3.422	1.853	0.965 ~1.038	0.589 ~0.612	0.445 ~0.456	1/4
16.508	6.266	3.867 ~ 7.091	2.560 ~3.627	1.800 ~2.252	0.952	0.585 ~0.616	0.442 ~0.458	1/5.6
11.572	6.405 ~70.403	3.526 ~ 8.649	2.409 ~3.986	1.726 ~2.382	0.933 ~1.079	0.578 ~0.624	0.439 ~0.461	f/8
8.430	4.615 ~ ∞	3.177 ~11.935	2.245 ~4.551	1.642	0,910 ~1,112	0.570 ~0.633	0.435 ~0.466	f/11
5.812	3.714	2.729 ~32.812	2.016 ~5.966	1.520	0.874 ~1.172	0.558 ~0.650	0.429 ~0.474	f/16
4.24	3.013	2.336	1.797	1.395	0.835 ~1.253	0.544 ~0.671	0.422 ~0.483	f/22

CONSEILS PRATIQUES CONCERNANT L'EXPOSITION

Le posembre incorporé au X1000 mesure correctement la moyene de la la unitér efféchie par la tolalité du champ ou la paparaît dans le viseur, avec une légier préprodréance pour la partie centrale du champ. Toutefois, il existe parties une grande différence entre la lumière réféchie par le fond et celle réféchie par le suite. Dans de tels cas, pour obtenir un résultat satisfaisant, il est nécessaite de compensar de la compensar

D'une manière générale, lorsque le sujet est plus sombre que le fond, la compensation se fait en ouvrant le diaphragme de 1 ou 2 échelons en plus de la valeur indiquée par le

2 échetione en plus de la valeur indiguée par le posemètre. Par exemple: par un temps ensoieillé, lorsque le sujet tourne le dos au soleil et que l'appareil est détait par le distant de la partie de la sujet sur le sujet sur du papier blanc, il convient d'augmenter le générate le sujet par le sur le sujet sur le sur le sujet sur le sur le sur le sur le sujet sur le sur le

de 1 à 2 échelons.





Gratuit - Not for resale - Free download at 35mm-compact.co?

DECLENCHEMENT MANUEL DE L'OBTURATEUR

La pile à l'oxyde d'argent du K1000 ne sert qu'à l'alimentation du posemètre; la commande du mécanisme de l'obturateur est enthérement manuelle. De ce fait, il est possible de déclencher l'apparell mème au cas où la pile serati épuisée. (Le lorsque! On entève le bouchon de l'objectif indique que la pile est épuisée.

Si la pile est usée et que le posemètre ne loncilonne pius, il est nécessaire de déterminer la combinaison correspondante de la vitesse d'obturation et de l'ouverture du diaphragme en se basant sur sa propre expérience. La plupart des lillims de 24 x 36 mm sont accompagnés d'une notice dornant des recommandations pour la détermination de l'exposition correcte dans




•2Gratuit - Not for resale - Free download at 35mm-compact.com

PHOTOGRAPHIE EN INFRAROUGE

Si vous avez l'intention de faire de la photographie en infrarouge, songez à utiliser le trait-repère orange sur l'échelle de profondeur de champ de l'objectif.

Mettez d'abord l'objectif au point sur le sujet. Relevez la distance de prise de vue indiquée par l'échelle des distances. Amenez ensuite cette indication de distance en face du repère pour infrarouge en torumant la bague de mise au point. Par exemple, si le sujet est au point l'infini, foumer la bague de mise au point par exemple, si le sujet est au point jusqu'à ce que le symbole («) se trouve en face du repère pour infraroupe.





SURIMPRESSIONS VOLONTAIRES

Pour obtenir des surimpressions volontaires, procédez à la première exposition de manière normale. Tendez ensuite le film en tournaine le bouton de rebobinage @ et maintenez termement ce bouton. Enfoncez le pousoir du débrayage @ et actionnez le lovier d'armement.

Ceci a pour effet d'armer l'obturateur sans faire avancer je film. Appuyez sur le bouton de décienchement pour la dauxième exposition. Faites ensuite une exposition à blanc afin d'éviter tout chevauchement. Il se peut alors que l'indication du compteur de vues ne soit plus exacte.





•23Gratuit - Not for resale - Free download at 35mm-compact.com

LIMITES DE COUPLAGE

La posemble du X 1000 mesure la luminosité du dépoti de video Cete porquo l'aguille du posembre ne doit être centrée qu'aprês la mise au posembre ne doit être centrée qu'aprês la mise au point du suigle ut ne dépoil. La cree (A) du tableau n'indique que les limites de couplage du posembre en colipia se considérés comme indiquant l'éventair complet des possibilités de combinaisons et ne doit pa sêtre considérés comme indiquant l'éventair complet des possibilités de combinaisons et moitre de la complet des possibilités de combinaison et fierant par l'évent de l'appentil. Comme il resort du tableau, avec un film de 100 ASA, il est possible d'utiliser toutes les visesses d'Obtuniton comprises entre 12 sec. et 11000 sec, en comotinaison seve toutes les courrettres de dejarquire pour l'appentie d'appuille chaquille

L'étendue totain de la plage des ouvertures dépend naturellement des ouvertures maximale et minimale de l'objectif sillais. Cest ainsig q'aves un objectif de 12 f = 55 mm et un film de 100 ASA, toute valeur de diaphragen, depuis 12 (ouvertur ensaimale de oct objectif) judqu'à 116 pout 416 eu littlede avec oct objectif) judqu'à 116 pout 416 eu littlede avec oct objectif) judqu'à 116 pout 416 eu littlede avec oct objectif) judqu'à 116 pout 416 eu littlede avec judge les les des la commandation de centre l'algulience de l'individue de l'architecture de l'architecture l'objectif de l'architecture de l'architecture judge mesurable (8), comme indiqué sur le tableau. La plage mesurable vaire en fonction de la plage mesurable de l'aplage mesurable vaire en fonction de l'architecture La plage mesurable vaire en fonction de l'architecture à l'aplage mesurable vaire en fonction de l'architecture à l'architecture de l'architecture à l'architecture de l'architecture à l'architecture de l'architecture à l'architect

1								
Sec	2	2.8	4	5.6	8	11	16	22
1	В						nam.	RES
1/2								
1 4								
1 8								
1 15								
1 30				Α				
1 60				9				
1 125								
1 250								
1 500								
1000								В

MESURES A PLEINE OUVERTURE OU A OUVERTURE REELLE

Les objectifs SMC Pentax à pleine ouverture comportent à l'arrière de la monture, un ergot de couplage @ qui s'engage dans le botiler de l'appareil afin de permettre la mesure à pleine ouverture. Les super réléobjectifs ne comportent pas d'ergot de couplage du diaphragme. C'est pourquoi, ils ne permettent que la mesure à puretture fielle.

L'emploi d'un jeu de tubes-allonges automatiques K permet la meure à pleine ouvertunc. Ceux-ci permettent également la présélection automatique du disphragme. Lors de l'emploi d'autres accessoires de la série K — jeu de tubes allonges standard K, fute-dalionge hélicolaid. K, soutflet automatique K, etc. — la mesure doit se faire à un service de la comment de la comment de la comment est intercalé entre le boltier de l'appareil et un objectif SMC Pentax, la mesure doit se faire à ouverture réelle.



Objec	ctifs pou	r mesure à pleine ouv	erture	
SMC	Pentax	Fish-eye	17mm	f/4
SMC	Pentax		15mm	f/3.5
SMC	Pentax		20mm	1/4
SMC	Pentax		24mm	f/3.5
SMC	Pentax		28mm	f/3.5
SMC	Pentax		35mm	f/2
SMC	Pentax		35mm	f/3.5
SMC	Pentax		50mm	f/1.2
SMC	Pentax		50mm	f/1.4
SMC	Pentax		55mm	f/1.8
SMC	Pentax		85mm	f/1.8
SMC	Pentax		105mm	f/2.8
SMC	Pentax		120mm	1/2.8
SMC	Pentax		135mm	1/2.5
SMC	Pentax		135mm	1/3.5
SMC	Pentax		150mm	1/4
SMC	Pentax		200mm	1/4
SMC	Pentax		300mm	1/4
SMC	Pentax	Zoom 45 ~		1/4
SMC	Pentax	Zoom 85 ~	210mm	f/4.E
SMC	Pentax	Macro	50mm	1/4

SMC	Pentax	400mm	f/5.6
SMC	Pentax	500mm	f/4.5
SMC	Pentax	1000mm	f/8
SMC	Pentax	Zoom 135 ~ 600mm	f/6.7

100mm f/4

SMC Pentax Macro

EMPLOI D'ORJECTIES TAKUMAR CLASSIQUES A MONTURE A VIS



Les objectifs Takumar classiques à monture à visdussi blen Super Takumar que SMC Takumar) peuvent l'acitement se monter sur votre appareil à l'aide de la bague adaptatrice K. L'emploi de la bague adaptatrice K. ne modifie aucunement le fonctionnement normal de l'objectif, exception faite des deux points suivents:

En raison du mécanisme de couplage différent, la présélection automatique du diaphragme ne fonctionnera pas.

Les objectifs à mesure à pleine ouverture fonctionneront en tant qu'objectifs à mesure à ouverture réelle.

COMMENT UTILISER LA BAGUE ADAPTATRICE K

Vissez l'objectif Takumar classique dans la baque adaptatrice K

Montez l'ensemble constitué par la baque adaptatrice et l'objectif sur le boîtier de l'appareil en faisant coıncider les points-repère rouges et @ et en tournant l'objectif en sens d'horloge jusqu'à encliquetage (un peu moins d'un quart de tour).

Pour n'enlever que l'objectif, en laissant la baque adaptatrice K fixée au boîtier de l'appareil, il suffit de dévisser l'objectif en sens inverse d'horloge. D'autres objectifs Takumar à monture à vis peuvent alors être montés de la manière habituelle

Pour enlever la baque adaptatrice K du boîtier de l'appareil, dévissez d'abord l'objectif à monture à vis. Enfoncez ensuite, à l'aide de l'ongle du pouce ou d'un objet pointu tel qu'un stylo à bille, le noussoir à ressort@

Tournez la bague adaptatrice K en sens inverse d'horloge jusqu'à ce qu'elle soit dégagée (légèrement moins d'un quart de tour) et retirez-la.

Etant donné que le mécanisme de verrouillage de la baque adaptatrice K est entièrement différent de celui qui assure le verrouillage d'un objectif SMC





Pentax à monture à baïonnette, le poussoir de déverrouillage @ du boîtier de l'appareil n'a aucune fonction

RESISTANCE AUX TEMPERATURES EXTREMES ET AUX VARIATIONS DE TEMPERATURE

La piage de température à l'intérieur de laquelle voire appareil fonctione conrectement s'étend de 50°C à - 20°C. La résistance au froir est tourleois 50°C à - 20°C. La résistance au froir est tourleois l'appareil doit fonctionne parfaitement aux fets basses températures, il convient de le faire réviser de cencouveir fourle fruite. Mention de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre provoqueront souvent la condensation de l'humidit provoqueront souvent la condensation de l'humidit provoqueront souvent la condensation de l'humidit qu'en l'autre de l'autre de l'autre de l'autre provoqueront souvent la condensation de l'humidit provoqueront souvent la condensation de l'humidit provoqueront souvent la condensation de l'humidit provincie de l'autre l'autre de l'autre provincie de l'autre l'autre de l'autre provincie con l'autre provincie con l'autre qu'en l'autre de l'autre provincie con l'autre provincie de l'autre provincie provincie de l'autre provincie provincie

drus températurs ambiente chaudé sure températurs intérien à CC, et al de sentiers un sous de la commentation de la contrate qualification fraçue deplament de proviquer des détériorations. Cest pourquoi il convient d'éviter, dans la mesure du possible, les entangements brusseque températurs de la consideration de la consideration de température de 10°C doit se faire progressivement predict une de 10°C doit se faire progressivement en fait pas possible, les effets d'une variation applica d'autre de 10°C doit se faire progressivement n'est pas possible, les effets d'une variation applica dans son étu or dans le san Correro Col. Jappseir dans son étu or dans le san Correro Col. Jappseir dans son étu or dans le san Correro Col. Jappseir dans son étu or dans le san Correro Col. Jappseir de la son étu or dans le san Correro Col. Jappseir de la consideration de la contraction de la contraction de la de la contraction de la contraction de la de la contraction de la contraction de la de la cont



•26 ratuit - Not for resale - Free download at 35mm-compact.com

ENTRETIEN DE L'APPAREIL





Maintenez toujours l'oculaire du viseur les objectifs et les filtres aussi propres que possible. Pour enlever la poussière et les impuretés, utilisez d'abord le soufflet, puis les poils d'une brosse soufflante. N'essayez pas d'essuyer les particules de poussière ou d'impuretés car c'est un excellent moyen de raver le verre.

Les souillures, telles que les empreintes digitales. doivent être essuvées avec précaution soit à l'aide de papier de sole spécial pour objectifs, soit à l'aide d'un chiffon doux et propre. Des mouchoirs propres en coton qui ont déià été lavés plusieurs fois conviennent tout particulièrement à cet usage. Souffier sur un objectif avant de l'essuver est efficace, mais il convient ensuite de bien essuver toute l'humidité. Les nettoyants spéciaux pour objectifs que l'on trouve dans le commerce sont également efficaces.

Ne touchez jamais le miroir, ni les rideaux de l'obturateur avec les doigts, (Les acides secrétés par la peau sont très nocifs.) Quelques grains de poussière ou de petites taches sur le miroir n'affecteront pas la clarté de vos photos

Veillez à ne pas laisser tomber l'appareil ni à le heurter contre des surfaces dures. Des chocs ou des manipulations brutales peuvent facilement endommager le mécanisme intérieur, même si, à l'extérieur, aucun dommage ne semble avoir été causé

4. Votre appareil n'est pas étanche à l'eau. L'eau peut pénétrer à l'intérieur par plusieurs endroits et yr causer de graves dommages. Il convient de veiller à protéger le bolière aussi blen que l'Objectif contre la pluie et les éclaboussures. Au cas où votre appareil venait à être mouille, essuyez-je immédiatement

avec un chiffon doux et propre. Si votre apparell venalt à être complètement trempé, il n'y a généralement plus grand chose à faire. Toutefols, dans un tel cas, il convient de le faire parvenir le plus rapidement possible à un ateiler de service après-vente Asahi Pentax agréé.

Le lieu de rangement de votre appareil lorsque von evous en servez pas est également un point important. La meilleure solution consiste à le laisser dans un endroit frais, soc, propre et bien ventilé. En raison de l'accumulation d'humidité, il est déconseillé de ranger l'appareil dans une armoire. Tant que l'appareil ri est pas utilisé, il est recommandé de la garder dans son étul ou dans le

6. Lors du montage de l'appareil sur un pied, il convient de s'assurer que la longueur de la vis du pied n'est pas supérieure à 5,5 mm. C'est, en effet, la profondeur de l'embase filetée pour pied qui se rouve à la base de l'appareil. Une vis plus longue risque de percer le fond de l'alésage de l'embases, après quoi le fonctionnement de l'appareil sera




Tout appareil Asahi Pentax acquis par l'intermédiaire de canaux de distribution normaux et agréés est garanti contre tout vice de matière ou de fabrication pendant douze mois à partir de la date de l'achat. Pendant cette période, les réparations seront effectuées et les pièces remplacées à titre gratuit à condition que l'article en question n'ait pas été maltraité, ni modifié, ni manœuvré autrement que ne l'indique le mode d'emploi. Etant donné que les tolérances, la qualité et la compatibilité d'objectifs de toute marque autre que Pentax-Takumar sont hors de notre contrôle. tout dommage provoqué par l'emploi de tels objectifs ne sera pas couvert par la garantie. Le fabricant et ses représentants agréés n'encourent aucune responsabilité du fait de réparations ou de modifications n'avant pas fait l'objet de leur accord écrit. Ils ne seront redevables d'aucun dommage, ni intérêt pour retards, privation de jouissance ou autres dommages indirects ou consécutifs de toute nature résultant d'un vice de matière ou de fabrication ou de toute autre cause: il est expressément convenu que la responsabilité du fabricant ou de ses représentants dans le cadre de toute garantie expresse ou implicite est strictement limitée au remplacement des pièces défectueuses dans les conditions spécifiées ci-dessus.

PROCEDURE A SUIVRE PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE 12 MOIS

Tout appareil Asahi Pentax qui serait affecté d'une défectuosité pendant la période de garantie de 12 mois devra être renyoyé au revendeur ou au fabricant. S'il n'existe pas de représentant d'Asahi. Pentax dans votre pays, renvoyez l'appareil au fabricant, en port pavé. Dans ce cas, vous ne pourrez disposer à nouveau de votre appareil qu'au bout d'un temps très long en raison de la complexité de la réglementation douanière du Japon en matière d'importation et de réexportation de matériel photographique. Si l'article est couvert par la garantie, la réparation et le remplacement des pièces défectueuses seront gratuits et l'article vous sera renvoyé dès l'achèvement de ces opérations. Si l'article n'est plus couvert par la garantie, les réparations seront effectuées au tarif fixé par le fabricant ou ses représentants. Les frais de transport sont à la charge du client. Si votre Asahi Pentax a été acheté dans un pays autre que celui dans lequel yous désirez le faire réparer pendant la période de parantie, le prix normal de la réparation et de l'entretien pourra vous être demandé par les représentants du fabricant dans ce pays. Toutefois, tout Asahi Pentax renvoyé au fabricant sera réparé gratuitement dans les conditions exposées ci-dessus. Les frais de transport et les droits de douane seront en tout état de cause à la charge du client, Pour prouver, en cas de besoin, la date d'achat, gardez les recus ou

factures d'achat pendant un an au moins. Avant d'expédier votre matériel pour réparation, assurezvous que vous l'adressez bien à un représentant agréé par le fabricant ou à un atelier de réparation accrédité (dans le cas où vous ne l'enverriez pas directement au fabricant). Demandez toujours un devis et ne faites procéder à la réparation que si vous êtes d'accord avec celui-cl.

Cette garantie ne s'applique pas aux appareils Asahi Pentax achetés aux Etats-Unis. Les clauses figurant sur la carte garantie spéciale, ci-jointe, s'appliquent à ces appareils.



ASAHI OPTICAL CO., LTD. C.P.O., 893, Tokyo 100-05, JAPAH
ASAHI OPTICAL EUROPE N.V. Weverlokan S.S. 1902 Zeversen, BELGIUM
ASAHI OPTICAL EUROPE N.V. (Devisobland-Hiederlassung), 2000 Henburg S4 (Loksfeld), Grandweg 64, WEST GERMANY
ASAHI OPTICAL BRABELERIA NO. E COM. LTDA. Kun Estados Unidos, 1053, Sao Panio-SP, BRASII.

PENTAX CORPORATION 5501 South Broadway, Littleton, Colorado 80120, U.S.A.

Printed by: Warren Printing Co., Ltd.